

Bedienungsanleitung Mangel

1. Münzeinwurf (2 Euro) direkt an der Mangel (Rechts) für 15 Minuten Betrieb. NUR 2 Euro Stücke möglich! Bei versehentlichem Einwurf von „Falschmünzen“ bitte den Rückgabeknopf drücken.
2. An der Mangel die gewünschte Temperatur einstellen
 - 150 Grad für Baumwolle
 - 170 Grad für Leinen
4. Start der Mangel durch einmaliges heruntertreten des schwarze Fußpedals.
Die leicht feuchte Wäsche so einlegen, dass Knöpfe oder Reißverschlüsse auf der Rolle liegen , oder vom Stoff abgedeckt werden. (PVC könnte schmelzen)
5. Bitte achten Sie auf den gleichmäßigen Einzug Ihrer Wäsche. Der Mangelvorgang kann jederzeit durch nochmaliges Treten des Fußpedals unterbrochen werden.
6. Durch das Nachwerfen von 2 Euro am Münzeinwurf der Mangel können Sie für weitere 15 Minuten Ihre Mangelzeit verlängern.

TIP

Mangelwäsche sollte immer etwas feucht sein, damit sie wirklich glatt wird und Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.