

Bedienungsanleitung Schleuder

1. Schleuder gleichmäßig mit Wäsche befüllen
2. Münzeinwurf (50 Cent) an der Zentralsteuerung
3. Taste „37“ - Schleuder betätigen
4. Deckel der Schleuder schließen. Dazu diesen bitte in die Mittelposition schwenken. Dann an den mit einer Hand gekennzeichneten zwei Stellen kräftig nach unten drücken bis die Verriegelung einrastet. Erst jetzt leuchten die Lampen am Bedienfeld der Schleuder.
5. Taste „Start“ betätigen - die Trommel beginnt sich hörbar zu drehen. Sollte durch eine ungünstige Wäscheverteilung eine starke Unwucht entstehen, haben Sie die Möglichkeit das Schleudern mit der „Stop“ Taste zu unterbrechen.
6. Nach Programmende wird der Schleudervorgang automatisch beendet.
7. Zum Öffnen der Schleuder bitte die „Entrieglungstaste“ auf dem Bedienfeld betätigen.
8. Wäsche vollständig entnehmen.