

Bedienungsanleitung Trockner

1. Wäsche in einen freien Trockner legen. Dabei bitte darauf achten, dass der Trockner nicht zu voll beladen ist, damit die warme Luft gut zirkulieren kann. Tür schließen und Nummer des Trockners merken..
2. An der Zentraleinheit bezahlen. (Für den „normalen“ Trockner 1 Euro und für den Maxitrockner 2 Euro)
3. Die Nummer des von Ihnen mit Wäsche beladenen Trockners wählen. Die Zeiteinheit bei einmaligem Drücken entspricht 16 Minuten. Sie haben allerdings die Möglichkeit, bei ausreichender Geldeingabe und wiederholtem Drücken der Gerätetaste an der Zentraleinheit die Laufzeit beliebig zu verlängern. Beispiel: Sie wählen einen „normalen“ Trockner. Bezahlen 2 Euro, drücken 2 x die entsprechende Gerätetaste. Der Trockner läuft nicht 16 Minuten, sondern 32 Minuten.
4. Das Trocknen beginnt erst, nachdem Sie eine der drei Temperaturtasten am Trockner gedrückt haben. Sie haben die Wahl zwischen 40, 60 und 80 Grad.

40 Grad 60 Grad 80 Grad



START

Bitte schauen Sie vor der Temperaturwahl auf das Wäschezeichen in Ihrem Wäschestück!

Wasch  **Center**
Margaretenhof