

# Wichtig - bitte beachten

1. Annahme von Geldscheinen bis 20 Euro
2. Geldrückgabe nur in Münzen
3. bitte achten Sie auf die Informationen im Display
4. Kundenkarten erhalten Sie während der Service-Zeiten
5. Mehrfach drücken verlängert die Laufzeiten der Trockner
6. „Sprache Taste“ stellt die Anzeige auf Englisch um

## Bedienungsanleitung

1. Münzen oder



Geldscheine (5,10, 20 Euro) einwerfen:



Der eingezahlte Betrag erscheint auf dem Leuchtdisplay.

2. An der Zentralsteuerung die Nummerntaste der mit Ihrer Wäsche befüllten Maschine drücken.  
(die entsprechende Nummer steht an der Maschine)  
Bei Trocknertasten verdoppelt sich durch nochmaliges Betätigen der Tasten die Laufzeit. Der entsprechende Betrag wird automatisch abgezogen.
3. Überzahlte Beträge durch Drücken der Rückgabetaste zurückfordern.
4. Becher für Waschpulver in das Waschmittelfach stellen und die Ausgabetaste drücken. Einige Sekunden warten, bis der Becher gefüllt ist

Im Preis enthalten sind:

- 500ml (ein Becher) Waschpulver für eine 6 kg Waschmaschine
- 1000ml (zwei Becher) Waschpulver für eine 18 kg MAXI-Waschmaschine

## Preise

Waschmaschine MAXI	inkl. 2x 500ml Markenwaschmittel	10,00 €
Waschmaschine 6 kg	inkl. 1x 500ml Markenwaschmittel	4,00 €
Trockner	MAXI bis zu 18 kg, Laufzeit 15 Minuten	2,00 €
Trockner	bis zu 6 kg, Laufzeit 15 Minuten	1,00 €
Schleuder		0,50 €
Weichspüler	je Becher (50ml)	0,20 €